BENZING Express G2 Club üzemmód

A BENZING Express csatlakoztatása a Club-hoz

- 1. Kapcsolja össze a BENZING Express G2-t (A) az csatlakozókábellel (C) a Benzing ClubSystem-hez (B).
- 2. Dugja be a tápegységet (D) A BENZING ClubSystem-be (B).
- 3. Dugja be a tápegységet (D) a hálózati áramba.



Üzembehelyezés



Azután, hogy csatlakoztatta a hálózathoz a BENZING Express G2 Egy verseny folyamata galambászegyesület Club Club Galambok érkezése Folyik a verseny P 3 Kiértékelés 巤 2 Galambok bekosarazása Verseny megállítva 品1 品1 Galambok párosítása Eredményküldés PC Verseny törlése

Főmenü

A főmenüben több menüpont választható. Ezek a menüpontok grafikusan láthatók a menüsorban.





A középső gombokkal tekerhet át a menüsoron.

A jelenleg kiválasztott menüpontot mindig láthatja a képernyő közepén egy kerettel körülötte.

- Amikor megnyomja a zöld gombot (pipa) a kiválasztott menüpontot megnyitja. Általában a horgot mintegy OK parancsként használják, hogy megerősítsen egy kiválasztást vagy egy betáplált információt.
- 5 A piros gomb (vissza) általában arra használják, hogy egy bevitt információt vagy egy kiválasztást töröljön és egy funkciót vagy menüt haggyon el mentés nélkül amelyet bármely bevitt információ vagy kiválasztás vűéltoztatott.

1. PC KOMMUNIKÁCIÓ



Az egyes menüvel megkezdhetik az információcserét a PC-vel. Amikor megnyomja a zöld gombot (pipa) a BENZING Express G2 PCkommunikációs üzemmódba kerül.

1-PC KAPCSOL.14:33:45	
	₽
5	

Most a club szoftvert a BENZING Express G2-vel használhatja arra, hogy galambokat kapcsoljon össze vagy a versenyeredményeket ráküldje a PC-re.



A piros gombbal a PC-kommunikációs módot kikapcsolhatja.



2. GYŰJTÉS



Az összes galambot, amelyek indulnak a versenyen be kell gyűjteni a versenygyűjtőhelynél. Amikor ezt a menüpontot kiválasztja a kijelzőn láthatja, hogy az engedélyezési kártyát olvassa.



Tartsa a engedélyezési kártyát a BENZING ClubSystem antenna fölött. A pontos meghatalmazás után a kijelzőn megjelennek a versenyeredmények.



versenykiválasztás (= kurzor)

Verseny a bekosarazott galambokkal (bekosarazás még nincs törölv)

Kiértékelt versenv; a versenv még nem került törlésre

A kiválasztott verseny teljes téglalappall van jelölve a verseny száma körül vagy amikor kiválaszt egy pontozott versenyt (lásd a lenti leírást) a téglalapnak cask 2 oldala van megvastagítva.

A pontozott téglalap a bekosarazási ikonnal (mint a "2"-es számú verseny a fenti képen) azt jelenti, hogy néhány galambot már bekosaraztak erre a versenyre. A pontozott téglalap azt jelenti, hogy, (mint a "7"-es verseny esetében) a versenyt megállították, kiértékelték, de még nem törölték ki. A kiértékelt verseny törléséhez, válassza ki a megfelelő számot és nyomja meg a zöld gombot3 ("X" symbol) 3 mp-en keresztül.



Ahhoz, hogy egy galambot begyűjtsenek a versenyre válassza ki a versenyt a középső két gombbal. A válásztását a zöld gombbal erősíti meg.

A csatlakoztatott BENZING ClubSystem vagy a rádiósóra által mutatott datum és idő jelenik meg a kijelzőn.



Kiválasztott verseny

Dátum és idő a BENZING ClubSystem vagy a rádiósóra szerint

Időeltérés Itt mutatja az eltérést a BENZING Express G2 és az olvasott club idő között.

"CRN": Csatlakoztatott BENZING ClubSystem ideje "C::: Az órajel szinkronizálása a rádiósóra szerint

Ha most nincs folvamatban lévő versenv a BENZING Express G2 ideje autómatikusan szinkronizált a mutatott clubidővel. Egyébként az időt és az eltérést csak információként mutatia.



Megerősítheti a zöld gombbal.

BENZING Express G2 Club üzemmód

Tartsa a galambok chip-gyűrűjit, amelyek bekosarazásra várnak, a BENZING ClubSystem antenna fölé, egyiket a másik után. A galambok bekosarazásra kerülnek a versenyre és mindegyik galambnak a rá vonatkozó információja látszik.



A galambok száma a versenyben Kiválasztott verseny

Ennek a gombnak 3 másodpercán történő megnyomásával befejeződik a bekosarazá a kiválasztott versenyen és kezdődik a verseny. Ezután már nem lehetséges a galambok bekosarazása. A következő kijelző jelenik meg.



Válassza ki a kinyomtatandó másolatokatt (maximum 5).

A bekosarazási lista kerül kinyomtatásra és azután a kiindulási menü látszik újra.



v

A bekosarazási lista nem kerül kinyomtatásra és azután a kiindulási menü látszik újra.

Megjegyzés: A versenyek begyűjtési listáit elmenetettek és nyomtathatja is a "4. NYOMTATÁS" menüben.



Ezzel a gombbal a begyűjtés menüből kiléphet, de nem áll le és a BENZING Express G2 visszakapcsolja a begyűjtési képernyőt. Később lehetséges megint ugyanazt a versenyt kiválasztani, mert egyszerre több galambot gyűjthet be.

Ezzel a gombbal a galambokat újrabejegyezheti. Ez az jelenti, ۲ hogy a bejegyzett galambok a BENZING Express G2-ben kaphatnak egy új chipgyűrűt. A gomb megnyomása után az engedélyezési kártyát a BENZING ClubSystem antenna alatt kell tartani és ezután a kijelzőn megjelennek a rBENZING Express G2-be regisztrált galambok.



Válassza ki a galambot a középső két gombbal, hogy újra bejegyezze, majd nyomja meg a zöld gombot. A BENZING Express G2 most azokat az információkat mutatja, amelyeket a a BENZING ClubSystem antenna alatt tartott chipgyűrűről olvas le. Ha a gyűrűt felfedezte, akkor a kiválasztott galambot hozzárendelte ehhez a gyűrűhöz.



Amikor kiválasztja a kiértékelési menüt az engedélyezési kártyát a BENZING ClubSystem antenna alatt kell tartani. Ezek után a kijelzőn megjelennek a versenyek (versenyszámok) hpgy kiértékelhesse, úgy mint a begyűjtött galamboknál (lásd még 2. pont).





Válassza ki a kiértékelendő versenyt a középen található 2 kurzor gombbal, azután nyomja meg a zöld gombot, hogy megerősítse a választását.

Most a csatlakoztatott BENZING ClubSystem vagy a rádiosóra órajele látható.



Kiválasztott verseny Az idő a BENZING ClubSystem vagy a rádiósóra szerint Időeltérés az eltérést a

BENZING Express Itt mutatja G2 és az olvasott club idő között

"CRN": Csatlakoztatott BENZING ClubSvstem ideie "C::: Az órajel szinkronizálása a rádiósóra szerint

Ennek a gombnak a megnyomásával az átmeneti kiértékelési 8 listát éri el. A verseny nem áll le, csak kinyomtatásra kerül.



Ennek a gombnak 3 mp-án történő megnyomása megállítja a versenyt. A kiértékelési lista elmentésre kerül BENZING Express G2-ben. A kijelző átvált és ki lehet választani, hogy a kiértékelési lista kinyomtatásra kerüljön vagy sem. Nyomja meg a megfelelő gombot "YES"-IGEN vagy "NO"-NEM.

Megiegyzés: A versenvek kiértékelési listáit a BENZING Express G2 menti és a kinvomtathatia a "4. NYOMTATÁS" menüben.

Miután egy versenyt kiértékeltek és leállítottak úgyanúgy a leírtakat ki is törölheti (galambász által vagy az egyesületben). Csak ha a verseny törlésre került azok a galambok, melyek erre a versenyre lettek bekosarazva, akkor kosarazhatóak be más versenyekre. A verseny törléséhez "2. Bekosarazás".



A kiéertékelt verseny törléséhez, válassza ki és nyomja meg a zöld gombot ("X" jel) 3 mp-en át.

A versenyeredményeket, hogy elküldje a PC-re, használja a "1. PC KOMMUNIKÁCIÓ" menüt.

4. NYOMTATÁS



Ezzel a menüvel lehetséges kinyomtatni az összes olyan galamb listáját, amelyeket már összekapcsoltak a BENZING Express G2-vel, the list of basketed pigeons to racesa begyűjtött galambok listája a versenyekre és a kiértékelési listák a versenyekről.

Válassza ki a "4. NYOMTATÁS" menüt és majd tövábbi almenüket lát majd a kijelzőn.



 \mathbf{O}

Használja a két középső gombot, hogy kiválassza azt a listát, amelyiket ki akarja nyomtatni.

1. HOZZÁRENDELTEK LISTÁJA

 $\bigcirc \bigcirc$

 (\bullet)

A hozzárendeltek listája közvetlenül kinyomtatható. Amikor kiválasztja ezt a menüpontot a zöld gomb egy nyomtató szimbólumra vált át. Nyomja meg a zöld gombot, hogy kinyomtassa az összes hozzárendelt galamb listáját a BENZING Express G2-ben.

2. BEGYŰJTÉSI LISTA

Minden versenyen a megfelelő begyűjtési lista látszik az összes galambról, hogy begyűjtötték őket a versenyre.



Nyomja meg a zöld gombot (kampó ikon) és a folyamatban lévő versenyek megjelennek a kijelzőn.



Válassza ki a kívánt versenyt a középső



 \bigcirc \bigcirc

 \bigcirc

két gombbal.

Nyomja meg a zöld gombot (nyomtatór ikon). Új képernyő jelenik meg, ahol a kinyomtatandó másolatokat lehet kiválasztani ennek a nyílnak a segítségével "1" (lásd 2.Bekosarazás). Nyomja meg a zöld gombot (kampó ikon) a lista kinyomtatásához.

3. KIÉRTÉKELÉSI LISTA

Minden kiértékelt versenynek az értékelési listája kinyomtatható. Ezen a listán látható a verseny eredményei és a galambok beérkezési ideje is.Amikor kiválasztja ezt a menüfunkciót, akkor hasonló képernyő jelenik meg, mint amikor a begyűjtési listát választja. A versenyt I kell választani és aztán az értékelési lista nyomtatható, ha megnyomja a zöld gombot (nyomtató szombólum).



P3



0 5

5. CAN IDŐ

Ha nincs külső óra (radios vagy GPS óra) csatlakoztatva a BENZING ClubSystem-hez, a BENZING ClubSystem ideje kézileg beállítható a a BENZING Express G2-vel.

Válassza ki az "5. CAN IDŐ" menüt és a kijelzőn megjelenik a jelenlegi BENZING ClubSystem ideje.





A zöld gombbal lehetséges megváltoztatni a dátumot és az időt. A kurzor megjelenik a kijelzőn.



HO = HO ap NA = Nap EV = EV $\dot{o}r = \dot{O}ra, p = Perc, mp = Másodperc$ A kurzor helyzete



A szám ebben a kurzor pozícióban növekedhet/csökkenhet a középső gombok megnyomásával.

A kurzor egy helyet jobbra megy, amikotr megnyomja a zöld gombot.

Miután a kurzor elérte az utolsó pozicióját (másodperc) és megnyomta újra a zöld gombot (szimbólum "
) az idő és a dátumváltoztatásokat elmentette a BENZING ClubSystem-be.

6. CLUB INFO



Ezzel a menüvel a BENZING Express G2 a csatlakozatatott eszközök sorozatszámát, szoftver és hardver verzióját olvassa le (BENZING ClubSystem, BENZING clubPOINT, clubantenna CAN etc.) és mutatja meg az információkat a kijelzőn.



Ennek a gombnak a segítségével a klub rendszer info (mastertime log file) kinyomtatható.