


1. General



Esto es una breve descripción del Sistema Club BENZING, Combina los dos componentes necesarios para realizar los trabajos en el club en uno solo, sustituyendo los antiguos dispositivos, antena de club CAN y Club Point.

Se utiliza similarmente, para los relojes de los colombófilos, como el antiguo equipo de club. Para mayor información, consultar por favor los manuales del Club BENZING.

2. Detalles del Sistema Club BENZING



- ① Antena para la lectura anillas electrónicas
- ② Botones para el Menú
- ③ Botón central (vuelve al menú principal)
- ④ Botones para desplazarse por el menú
- ⑤ Indicador luminoso
- ⑥ Conectores PMDIN para los relojes BENZING (M1, ATIS TOP y EXPRESS)
- ⑦ Selector de Volumen Sistema de Club
- ⑧ Entrada 12 V transformador BENZING
- ⑨ Reservado para futuras aplicaciones
- ⑩ Conector USB para enlazar con el PC
- ⑪ Conector RS 232 (puerto COM) para enlazar con el PC
- ⑫ Conector estándar para impresora
- ⑬ Conector para radio reloj o GPS reloj



3. Funciones


Inicio pantalla principal

Conectar el sistema de Club BENZING con el transformador. En breves momentos, el Sistema le informará de los datos de fecha y hora.

Este símbolo, indica que el radio reloj o el GPS está conectado. En este caso, automáticamente, son puestas la fecha y hora en el reloj del colombófilo. Si el radio reloj o GPS no está conectado, o si la señal es débil, parpadeará. Estos dos símbolos indican si la antena CAN o el puerto de la copiadora están desactivadas (vea "Modo de ajustes").


Menú Principal

- Pulsar el botón verde "SISTEMA", para abrir el menú principal del Club BENZING.




Información del Sistema

- En el menú principal, al presionar el botón rojo "INFO", recibirá toda la información del Sistema Club BENZING.



Selección de Idioma y Modo de ajustes

- En el menú principal presiona el botón verde "SISTEM."



- Pulsar el botón verde "LENGUAJE" y podrá cambiar el idioma.

4. Notas Importantes



La hora real del Sistema Club BENZING, permanecerá hasta dos semanas, sin necesidad de que esté conectado al transformador de corriente.




Asegúrese que la fecha y hora mostrada en la pantalla son correctas. Los datos mostrados, son sincronizados y trasferidos al reloj del colombófilo!

- Utilice los botones de la pantalla (▲▼) para seleccionar el idioma y preione el boton verde "OK" para confirmar.


- Con el botón "MODO" usted puede desactivar el puerto de la impresora o antena CAN del BENZING Club System (Por ejemplo para update (actualizar) el atis Top al día)

Fijar Fecha y Hora

- En el menú principal, presione el botón azul "HORA" y sostenga la llave verde de EVALUACIÓN a la antena ①.



- Con el botón "SEL HORA" usted puede poner manualmente el tiempo del sistema de dub (BENZING ClubSystem).



- Para cambiar la posición del cursor (=) y el número en la posición del cursor use los botones del cursor ▲, ▼, ◀, ▶.

Ajuste GPS

- En la "HORA" presiona el botón rojo menú "RAR/GPS" para seleccionar qué tipo de reloj externo se conecta (GPS o Radio reloj=reloj Atómico).

- Con el botón verde "COMPENSA" usted puede definir el tiempo compensado del reloj de GPS al tiempo local. El tiempo de compensación se visualizará en la ventana principal.

Note: Es posible que esta función esté desactivada, debido a las restricciones de area.