


BENZING Express G2


3 Lépésben Gyors Kezdési Útmutató

Lépés 1 Könnyű telepítése a BENZING Express G2-es rendszernek

1. Csatlakoztassa a BENZING Express G2 órát (A) az összekötő kábelrel (E) BENZING Antenna Controller-hez (B).
2. Csatlakoztassa a dúcantennát EFA (C) a BENZING Antenna Controller-hez (B). Mind a négy kimeneti nyílás használható.
3. A tápegységet kösse össze (D) a BENZING Antenna Controllerrel (B).
4. Helyezze áram alá a tápegységet (D).



Antenna Controller kijelzőjén lévő információk:




Csatlakoztatott EFA Antennák
Kommunikáció BENZING G2-es órával
Áram alá helyezés

Áram alá helyezés után BENZING Antenna Controller ellenőrzi a csatlakoztatott EFA antennákat. A csatlakoztatott BENZING Express G2 ellenőrzi az antennát a gyűrűolvasás szempontjából és beolvassa a gyűrűt. Az áramforrást a BENZING Express G2 óra számára BENZING Antenna Controller biztosítja. A BENZING Antenna Controller alapvető információit fények jelenítik meg a controller felső részén

Lépés 2 Beüzemelés és Főmenü

Áram alá helyezés után a kijelzőn a BENZING-Logo jelenik meg telepített software verzióval. Ezután az óra ellenőrzi minden csatlakoztatott eszközt mielőtt a főmenüre vált:



Galambász neve:

Itt a galambász neve jelenik meg (miután először programozásra került club software-rel).

Idő:

Az aktuális idő jelenik itt meg. Fordítson figyelmet arra, hogy az idő mindig pontosan legyen beállítva. At idő mindig a Club-nál vagy az óra kiegészítő beállításainál kerül beállításra (lásd a lap hátoldalát).

Információs terület:

Ez a kijelző fő területe. Ha a verseny vagy az edzés fut, akkor az érkezett galambok száma látható a listán. Átgörgetheti ezt a listát a két középső gombbal (lásd 3-as lépés).

Csatlakoztatott dúcantennák:

Itt a csatlakoztatott dúcantennák száma jelenik meg. Az antennákat automatikusan felismeri a BENZING Express G2-es óra amikor áram alá helyezik. Egy státusz fény a BENZING Antenna Controller-en mutatja az antennák működését.

Érkezett galambok:

Aktív verseny vagy edzés esetében a megérkezett galambok összszáma látható itt.


Lépés 3 Edzés és Verseny

Edző röptetésnek az eliszdítása




A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg: **"tréning aktív"** és az Info-vonalban **"TRA"** rövidítés látható.

Megjegyzés: ha a verseny fut az üzenet: **"verseny aktív"** és a galamb szimbólum (🐦) is látható.



Érkezési Információ a Kijelzőn Edzés vagy Verseny esetén:


A pillanat, amikor a galambot az antenna érzékeli-érkezési időként látható az információs mezőben a kijelző felső részén.




Az információs mezőben az első sor utolsó karaktere mutatja, hogy a galamb versenyre vagy edzésre van bekosarazva.

"T" = A galamb be van kosarazva edző röptetésre
"1".."8" = A galamb versenyre van besosarazva a megjelölt számmal.

Minden megérkezett galamb az érkezési listában szerepel az utolsó érkezett galamb információs mezője alatt.




A középső két gombbal átgörgetheti az érkezési listát. Amikor új galamb érkezik a lista automatikusan visszagördül és az új galamb jelenik meg a kijelzőn az információs mezőben.



A piros gomb egyszeri megnyomásával a lista visszaugrik az utolsó érkezett galambhoz.

A tréning megállítása



Nyomja meg a piros gombot legalább 3 mp-en át, hogy befejezze a futó edzés röptetést.


BENZING Express G2

Kiegészítő Beállítások

A kiegészítő beállítások, melyek ezen az oldalon vannak feltüntetve nem alapvetően szükségesek a BENZING Express G2 működtetéséhez. Azonban jónéhány változtatást tud eszközölni ebben a menüben.

A kiegészítő beállításokat a piros és a zöld gomb egyidejű, 3 mp-án történő megnyomásával éri el.

A kiegészítő beállításoknál többféle menüpont választható. Ezek a menüpontok grafikusán jelennek meg a menüben.



A középső gombok segítségével átgörgetheti a menüpontokat.

Az aktuálisan kiválasztott menüpont a képernyőn mindig középen van feltüntetve és be van keretezve.


Amikor megnyomja a zöld gombot (pipa) a kiválasztott menüpont megnyílik. Általában a pipa "OK"-billentyűként funkcionál, hogy megerősítse a választást.

A piros gomb (visszafelé nyíl) megnyomásával a kiegészítő beállításokat bezárja és a fő menü jelenik meg újra. Általában a visszafelé nyíl a bevitt választás törlésére szolgál és hogy mentés nélkül visszatérjen az előző menüponthoz.

1. GALAMBOK




Azokat a galambokat mutatja, melyeket bekódoltak BENZING Express G2-órába. A galambok az egyesületben kerülnek bekódolásra az egyesületi software segítségével.



Ha nincs aktív verseny az aktuálisan kijelzett galamb törölhető ennek a gombnak 3 mp-en át történő megnyomásával.

2. DÁTUM/IDŐ




Az aktuálisan beállított dátumot és időt mutatja a kijelző. Az induló kurzor az első helyre van állítva és vastagabb vonallal van aláhúzva.

A kurzor pozícióját jelölő számot a középső gombokkal lehet csökkenteni vagy növelni.

A kurzor pozícióját egy hellyel jobbra lehet vinni a zöld gomb megnyomásával.

Miután a kurzor elérte a legutolsó pozíciót (másodpercek) és a jobbszélső gomb ismét megnyomásra került (nyíl jobbra) a kijelző az alábbiak szerint változik:




Most a megváltoztatott dátumot és időt lehet elmenteni a zöld gombbal.

Ha a dátumot és időt nem akarja elmenteni a piros színű gombot bármikor megnyomhatja.


3. RENDSZER



Itt megnézheti a rendszer információkat BENZING Express G2-ről.



A jobboldali gomb segítségével (franciakulcs ikon) lehetséges beállítani a csipogási hangerőt és a kijelző kontrasztját.




Először használja a "nyíl le/fel" gombot a kurzor mozgatásával (nyíl színű) a hangerő vagy a kontraszt beállításához. A "jobbramutató nyíl" gomb segítségével a hangerő vagy a kontraszt növelhető lépésről lépésre. Ha ez a mező a max. mértéket jelzi, akkor ismét újra kezdődik a bal oldalról.

Erősítse meg a beállításokat a zöld gombbal vagy vesse el a változtatásokat a piros gombbal.

4. ANTENNA



Ebben a menüpontban a csatlakoztatott antennákat mutatja a kijelző.




A csatlakoztatott BENZING Antenna Controllerek sorszáma és a software, hardware verzió látható a képernyőn. A négy kör a BENZING Antenna Controller alatt mutatja az Antenna Controller-hez csatlakoztatott antennák számát. A csatlakoztatott antennák pontként szerepelnek a megfelelő körben.

Annak érdekében, hogy elvégezze a gyűrű vagy antenna kipróbálását tartsa a BENZING chip-gyűrűt a dúc antenna(k) fölé. Ha a gyűrűt helyesen felismerte a rendszer egy sípoló hang hallható és a megfelelő antennánál egy "X" jel látható.

5. NYOMTATÁS



A bekódolásra került galambok és a megérkezett galambok nyomtathatóak ki ebben a menüpontban.



Ezen listák kinyomtatásához nyomtató csatlakoztatása szükséges a BENZING Express G2-re, BENZING clubPoint használatával, CPN-nel vagy a BENZING Express G2 számítógéphez történő csatlakoztatással a nyomtató software telepítésével lehetséges a nyomtatás.

A középső gombokkal (nyílak) kiválaszthatja azt a listát, amit nyomtatni kíván.

A zöld gombbal kinyomtathatja a kiválasztott listát.

Bekódolási lista: Minden bekódolt galamb nyomtatása


Érkezési lista: Minden galamb, mely megérkezett a dúcba, nyomtatása.

6. VERSENY TÖRLÉSE



Miután a verseny végetért és kiértékelésre került az egyesületben, a versenyt törölni kell. Csak ez után lehet a galambokat egy következő versenyre bekiosztani.

Megjegyzés: Ha nincs aktív verseny a megfelelő üzenet látható ennek a menüpontnak a kiválasztásánál és a kiegészítő beállítások menüpont tűnik fel újra.



8 verseny futtatható az BENZING Express G2-vel. Mindegyik kiértékelte verseny listája itt található.

Válassza ki azt a versenyt, amelyiket törölni kíván. A kiválasztott verseny a száma körül bekereteződik.

Nyomja meg a zöld gombot "X", hogy törölje a versenyt.

A versenyt csak azután lehet törölni, ha megállították és kiértékelésre került az egyesületben.