


BENZING Express G2

3 Krok Szybki Start

Krok 1 Szybki start z BENZING Express G2

1. Podłącz BENZING Express G2 (A) do Kontrolera Anteny BENZING (B) przy użyciu odpowiedniego kabla (E)
2. Podłącz antenę EFA (C) do Kontrolera Anteny BENZING (B). Może zostać użyte którekolwiek z 4 gniazdek.
3. Podłącz zasilacz (D) do Kontrolera Anteny BENZING (B).
4. Podłącz zasilacz do prądu.



OPCJE:

- (F) Drugi Kontroler Anteny, podłączany do czterech anten
- (G) Kabel łączący rozdzielacz BENZING Antenna Controller
- (H) Antena


Informacje o rozdzielczu Antenna Controller:



Po podłączeniu rozdzielacz BENZING Antenna Controller testuje podłączone anteny EFA. Podłączony zegar BENZING Express G2 testuje anteny oraz odczytuje informacje z obrączek gołębi. Zasilanie BENZINGa Express G2 podłączasz do rozdzielacza BENZING Antenna Controller. O stanie rozdzielacza BENZING Antenna Controller informują świecące się diody.

Krok 2 Menu Główne

Po podłączeniu wszystkiego na wyświetlaczu pojawi się logo BENZING z informacją o zainstalowanej wersji programowania. Następnie zegar sprawdzi wszystkie podłączone urządzenia i przejdzie do menu głównego.



Nazwisko hodowcy:

Tutaj wyświetlane jest nazwisko hodowcy (po wcześniejszym zaprogramowaniu w klubie)

Czas:

W tym miejscu pokazywany jest czas. Należy uważać, by czas był zawsze poprawny. Czas może zostać ustawiony w klubie lub samodzielnie (więcej na odwrocie instrukcji).

Wyświetlacz informacji:

Jest to główna część wyświetlacza. Jeśli lot lub trening jest aktywny, to przybyłe gołębie zostaną pokazane na liście. Listę można przewijać przy pomocy dwóch środkowych przycisków (Zobacz Krok 3).

Ilość podłączonych anten:


W tym miejscu pokazywana jest liczba podłączonych anten. Anteny zostaną rozpoznane automatycznie po podłączeniu BENZING Express G2 do prądu.

Przybyłe gołębie:


Przy aktywnym locie lub treningu wyświetlana w tym miejscu jest liczba przybyłych gołębi.

Krok 3 Treningi i Loty

Rozpoczynania lotu treningowego




Na wyświetlaczu Info-linii pojawi się napis "trening aktywny".
Uwaga: Jeśli pojawi się napis "lot aktywny" to symbol gołębia (☛) również powinien się pojawić.



Ekran informujący o szczegółach przybycia gołębia na locie lub treningu:



W momencie zarejestrowania gołębia przez antenę czas przybycia jest pokazany na górze Wyświetlacza Informacji.




W Polu informacji ostatnie znaki pierwszej linii pokazują czy gołąb jest zapisany na lot czy trening:

- "T" = Gołąb jest zapisany na lot treningowy
- "1.."8" = Gołąb jest zapisany na lot z indywidualnym numerem.

Wszystkie przybyłe gołębie pokazane są na liście poniżej pola informacji.



Zatrzymywanie treningu:



BENZING Express G2

Ustawienia Dodatkowe

Opisane niżej opcje dodatkowe nie muszą być wykorzystane przy używaniu BENZING Express G2. Jednakże kilka opcji w tym Menu można zmienić samodzielnie.

Aby wejść do opcji dodatkowych należy jednocześnie przytrzymać czerwony i zielony przycisk przez 3 sekundy.

W Opcjach dodatkowych mamy do wyboru kilka możliwości. Wszystkie możliwości wyboru opcji pokazane są na wyświetlaczu.



Odpowiednią pozycję można wybrać przy pomocy przycisków środkowych.


Aktualnie wybrane menu pokazane jest na środku wyświetlacza oraz oznaczone jest ramką.

Jeśli przycisniesz zielony przycisk (haczyk) wybrane menu otworzy się. "Haczyk" ogólnie używany jest jako przycisk służący do zatwierdzania wszelakich operacji.

Przy użyciu czerwonego przycisku (strzałka wstecz) można zamknąć otwarte wcześniej menu. Czerwony przycisk używany jest do przerywania i anulowania wszelakich operacji na urządzeniu.


1. GOŁĘBIE

Wykaz gołębi przypisanych do BENZING Express G2. Gołębie są przypisywane w klubie przy użyciu klubowego oprogramowania.



Jeśli żaden lot nie jest aktywny gołębie mogą być usunięte poprzez przytrzymanie tego przycisku przez 3 sekundy.

2. DATA/CZAS




Na wyświetlaczu widoczny jest aktualny czas i data. Cursor ustawiony jest na początku i jest oznaczony grubszym podkreśleniem.

Liczba nad kursorem może zostać zwiększona/zmniejszona przy użyciu środkowych przycisków..

Cursor przesunie się w prawo po naciśnięciu zielonego przycisku.

Po osiągnięciu przez cursor ostatniej pozycji (sekundy) zmiana czasu jest prawie gotowa.




Zmiana ustawień daty i czasu może teraz zostać potwierdzona zielonym przyciskiem.


Jeśli nie chcesz zapisywać uprzednio dokonanych zmian, naciśnij czerwony przycisk.

3. SYSTEM

W tym menu wyświetlane są wszelakie informacje o urządzeniu.



Po wybraniu symbolu klucza możliwa jest zmiana głośności dźwięków oraz kontrastu wyświetlacza.




Na początku użyj przycisku "strzałki w dół/górze" by przenieść cursor (symbol strzałki) nad suwakiem głośności lub kontrastu. Pod przyciskiem "strzałki w prawo" głośność lub kontrast mogą zostać stopniowo podniesione. Jeśli wskaźnik poziomu dojdzie do końca, to zaczyna rosnąć od początku.

Potwierdź ustawienia zielonym przyciskiem lub anuluj je czerwonym przyciskiem.

4. ANTENA

W tym menu możemy przejrzeć wszystkie podłączone anteny.




Wyświetlane tutaj są numery seryjne oraz wersje urządzenia i oprogramowania Kontrolerów Anten BENZING. Cztery okręgi poniżej Kontrolerem Anteny BENZING wskazują anteny podłączone do Kontrolera Anten. Podłączone anteny oznaczone są kropką w okręgu.

By wypróbować sygnał dźwiękowy i antenę przytrzymaj obręczkę chipową BENZING Pro nad anteną. Jeśli dźwięk był poprawny i usłyszałeś sygnał "BEEP" to przetestowana antena oznaczona będzie symbolem "X".

5. DRUKOWANIE

Listy gołębi mogą zostać wydrukowane.



By wydrukować listę do BENZING Express G2 musi być podłączona drukarka. BENZING ClubPoint, CPN lub BENZING Express G2 muszą być podłączone do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem drukującym.

Listy może zostać wybrana przy użyciu środkowych przycisków.

Chęć wydruku wybranej listy należy potwierdzić zielonym przyciskiem.


Lista gołębi: Lista przypisanych urządzeniu gołębi będzie wydrukowana.

Lista przybycia: Lista gołębi zarejestrowanych przez antenę będzie wydrukowana.

6. CZYSZCZENIE LOTU

Po zakończeniu i oddaniu lotu do klubu, lot musi zostać wyczyszczony. Tylko po tej operacji gołębie zapisane do danego lotu mogą być dostępne do zapisywania w innych lotach.

Note: If no race is active a corresponding message is shown when selecting this menu item and the additional settings menu is shown again.



Maksymalnie 8 lotów może być zarządzanych w BENZING Express G2. Dostępne są tu wszystkie oddane loty.

Wybierz lot który chcesz wyczyścić. Wybrany lot zaznaczony jest ramką.

Przyciśnij zielony przycisk "X" by wyczyścić lot

Lot może być wyczyszczony po uprzednim zastopowaniu i oddaniu do klubu.