

BENZING Printer Converter

Kurzanleitung

Schritt 1 Verbinden des Printer Converters zum LPT Port des BENZING ClubSystem

Um den Drucker-Adapter BENZING Printer Converter mit einem USB Drucker verwenden zu können folgen Sie bitte dieser Anleitung Schritt für Schritt:

Achtung: Der BENZING Printer Converter funktioniert nur mit einigen Druckersprachen.
(Die Druckersprachen werden meist im technischen Datenblatt des Druckers angegeben)

Unterstützt werden	Nicht unterstützt werden
PCL1	PCL 1+
PCL2	PCL 3+
PCL3	PCL 3c+
PCL4	PCL 3GUI
PCL5	PCL 5e
PCL6	PCL 5c



Schritt 2 Verbinden des Stromadapters zum BENZING ClubSystem

In der Verpackung des BENZING Printer Converter liegt ein Spezialkabel bei, das verwendet werden kann, um den Drucker-Adapter über das BENZING ClubSystem mit Spannung zu versorgen. Zum Anschluss kann einer der PMDIN Buchsen auf der rechten Seite des BENZING ClubSystem verwendet werden (wie unten gezeigt).

Falls eine BENZING Uhr angeschlossen werden soll, kann jetzt schon das Club-Kabel mit dem BENZING ClubSystem verbunden werden.



Schritt 3 Verbinden der Spannungsversorgung und des USB-Kabels

Stellen Sie sicher, dass das BENZING ClubSystem eingeschaltet ist (siehe Beschreibung des BENZING ClubSystem).
Stecken Sie jetzt den Versorgungsstecker des Spezialkabels in die Buchse des BENZING Printer Converter.

Jetzt kann das USB Kabel vom Drucker mit dem BENZING Printer Converter verbunden werden.



Schritt 4 Ausdrucken von Listen

Drücken Sie den Ein-Knopf des Druckers, um den Drucker einzuschalten.
Der BENZING Printer Converter wird nun den Drucker suchen. Vor dem ersten Ausdruck sollte ca. 1 Minute Wartezeit eingehalten werden.

Jetzt können alle Ergebnisse, Einkorblisten, etc. über den USB Drucker ausgedruckt werden.

